

PROVOZNÍ ŘÁD
Sběrného místa Vojkovice – ZKUŠEBNÍ PROVOZ
(dále jen SMV)

1. Základní údaje o zařízení

Název zařízení : Sběrné místo Vojkovice („SMV“)– dvůr areálu čp. 69

Vlastník zařízení: Obec Vojkovice, sídlo Obecní úřad Vojkovice čp. 137, 277 44 Vojkovice,
IČO: 00237299

Provozovatel zařízení : Obec Vokovice

Pověřená osoba :

Důležitá telefonní čísla :	HASIČI	150
	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155
	POLICIE	158
	OÚ VOJKOVICE	315 792 508 / 09

OTEVÍRACÍ DOBA KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN

Březen – říjen úterý 16 – 18 hodin
sobota 9 – 12 hodin

Listopad – únor: sobota 9 – 12 hodin

2. Účel zařízení

Sběrné místo slouží k dočasnému odložení odpadů, bezplatně pro občany obce Vojkovic, Křivous, Dědibab, Bukole, kteří mají trvalý pobyt na území obce, rovněž i chalupářům, kteří mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Bezplatně mohou tito občané uložit množství odpadu, které odpovídá platné, obecně závazné vyhlášce o systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů

Sběrné místo neslouží pro podnikatele ani pro občany z jiných obcí!

3. Povinnost obsluhy zařízení

- Identifikovat každého občana, který přiváží odpad
- vést průběžnou evidenci převzatých odpadů dle Provozního řádu
- Nepřijímat odpad, který neodpovídá přesné specifikaci odpadů v Provozním řádu nebo se jedná o odpad neznámého charakteru
- Zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů, nádob nebo míst k tomu určeným Provozním řádem
- Zabezpečit odpad u kterého by mohlo dojít k výluhům před deštěm
- Neprodleně ohlásit každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví nebo životní prostředí, způsobit požár či technologické závady provozovateli.
- Odpovědně zajišťovat/hlásit na OÚ potřebné vývozy nashromážděného odpadu
- Udržovat čistotu a pořádek pro bezpečný provoz SMV
- Po skončení provozní doby zajistit uzamčení areálu.

4. Povinnost občanů

- Do prostor sběrného místa vstupují návštěvníci POUZE za účelem odložení odpadu, *odpovědnost za přítomné děti nese doprovázející osoba*
- Návštěvníci mají povinnost prokázat se *obsluze sběrného místa* platným OP
- Návštěvníci mají povinnost jednotlivé druhy objemného odpadu v rámci možností rozebrat na menší části
- Návštěvníci mají povinnost jednotlivé komodity náležitě roztřídit a dbát pokynů obsluhy SMV
- Návštěvníci mají povinnost s obsluhou vyplnit a podepsat Evidenční list odpadu!
- Návštěvníci sami, bez vyzvání nevstupují do prostor sběrného místa, kde dochází k ukládání odpadů (plechových hal)

5. Ve sběrném místě lze odkládat tyto odpady

- **KOVY** : železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.
- **ELEKTRO** : **Velké spotřebiče** - televize, rádia, PC, nefunkční sporáky, pračky, myčky, sušičky, mikrovlnné trouby, chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky, apod.
Malé spotřebiče – topinkovače, fény, kulmy, mixéry, kávovary, kalkulačky, telefony, elektrické hračky (?) apod.
- **NEBEZPEČNÉ ODPADY** : zbytky barev, laků, lepidel, úklidových chemikálií, léky, spreje, autobaterie, monočlánky všech druhů pro domácnost, zářivkové trubice, motorové oleje, apod.
- **JEDLÉ OLEJE** – v dobře uzavřené neporušené nádobě/lahvi
- **KOMPOSTOVATELNÝ BIO ODPAD** **pouze v době, kdy neprobíhá v obci svoz BIO od prosince do března** : ze zahrádek, listí, větve, vánoční stromky, apod.
- **ZEMINA ZE ZAHRAD**
- **PLAST**
- **SKLO**
- **PAPÍR**
- **KOVOVÉ OBALY**
- **TEXTIL**
- **NÁPOJOVÉ KARTONY**
- **PNEUMATIKY**: a) pro osobní automobil, malá zahradní technika, z jízdních kol,
b) 1 trvale žijící osoba v čp. od věku 18 + může donést max. 4 kusy ročně
- **OBJEMNÝ ODPAD**: **musí odpovídat běžné provozní obnově domácnosti v čísle popisném.**
 - *starý nábytek* - skříně, postele, židle, křesla, matrace, sedací soupravy, apod.
 - *podlahová krytina* - koberce, linolea, plovoucí i vinylové podlahy ,
 - dále umyvadla, toalety, pisoáry, sprchové kouty, vany, PVC trubky,

6. Monitorování provozu zařízení :

Při dodržování veškerých platných předpisů nebude mít zařízení SMV žádné škodlivé vlivy na životní prostředí. Obsluha musí minimálně **2x týdně** odpovědně kontrolovat těsnost veškerých sběrných nádob, zachytných van a všech kontejnerů, ve kterých jsou umístěny tekuté odpady a nebezpečné odpady.

Jakékoliv poškození shromažďovacích nádob obsluha nahlásí na OÚ Vojkovice, tel. 315 792 508 – 09. Dále bude obsluha vizuálně kontrolovat **1 - 2x týdně** neporušenost pevných nebezpečných odpadů (televizory, lednice, zářivkové trubice apod.)

O jakýchkoliv závadách na shromažďovacích prostředcích a zařízeních SMV, vyhotoví obsluha zápis do provozního deníku a bezprostředně nahlásí tuto skutečnost na OÚ Vojkovice.

7. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie:

Prakticky největší riziko je spojeno se skladováním **kapalných NO**.

Tyto jsou však skladovány ve specifických nádobách uložených na záchytné vaně, která má minimálně stejný objem, jako je objem nádoby uložené na bezodtokové záchytné vaně pro případ úniku jakýchkoliv kapalin.

Po dobu normálního provozu se nepředpokládá žádný negativní vliv na životní prostředí. Pouze v jarních a letních měsících je zde velká pravděpodobnost šíření zápachu z biologického odpadu (nebo objemného odpadu). V takovém případě je obsluha povinna zajistit svoz v nejbližším možném termínu dle dispozic dodavatele služeb, aby nedocházelo k obtěžování zápachem občanů, v bezprostředně sousedních nemovitostech.

Celý areál SMV je oplocen a uzamčen, aby nemohlo dojít k nedovolenému vniknutí do areálu.

Kancelář, plechové haly a uzavíratelné skladovací kontejnery jsou rovněž uzamčeny proti nedovolenému vniknutí. V 95% manipulační plochy SMV je asfaltová a betonová zpevněná plocha. V případě úniku nebezpečných tekutých odpadů v prostoru SMV je obsluha povinna havarii oznámit na obecní úřad, přivolat HASIČE 150 a pokusit se v rámci vlastních možností snížit následky havárie použitím universálních prostředků na řešení běžných i havarijních úniků.

Na havárie menšího rozsahu je ve SMV k dispozici sypký úklidový sorbent, lopata, koště, rukavice, pytle na použitý sorbent. Obsluha je na práci s nimi náležitě proškolená dle platných směrnic a postupuje podle návodu k použití.

8. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí:

V prostoru SMV platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a zapalování jakéhokoliv odpadu a materiálu. Při náhodném vzniku požáru je nutné provést zásah ručním hasícím přístrojem a v případě potřeby přivolat požární pomoc na lince 150. Obsluha má vždy k dispozici mobilní telefon. Obsluha je dále povinna používat všechny dostupné bezpečnostní pomůcky a prostředky a zacházet s odpadem natolik šetrně a opatrně, aby nedošlo k poškození zdraví lidí a životního prostředí.

Každá mimořádná událost v prostoru SMV se musí neodkladně hlásit provozovateli. V případě vzniku drobných poranění je v kanceláři umístěna lékárnička první pomoci. V zimních měsících zajišťují obslužnost zpevněné plochy zaměstnanci obce nebo pověřená obsluha SMV. Úklidové pomůcky (lopaty, hrabla, košťata) a posypový materiál je k dispozici na určeném místě v prostorách areálu čp. 69.

Obsluha je povinna procházet školením bezpečnosti práce a dodržovat základní ustanovení bezpečnosti práce na pracovišti.

Areál SMV je monitorován !

Za obec Vojkovice:

Dne : 15.9.2021



Jana Koberová
starostka obce Vojkovice



Provozní řád schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 14.9.2021 pod usnesením č. 12/6 - 2021